



**Консоли для смены штампов с электроприводом  
для простой и рациональной смены штампов на столе пресса,  
с тянуще-толкающим приводом, вес штампов до 25 тонн**



**Преимущества**

- Малые затраты труда и безопасность при обращении со штампом
- Сокращение времени простоя пресса благодаря простой и рациональной смене штампа
- Простота применения для малых партий изделий
- Высокие допускаемые нагрузки
- Легкость обращения со штампом
- Простая установка штампа в пресс вручную или в автоматическом режиме с помощью роликовых или шариковых направляющих
- Возможность создания индивидуальных интегрированных в пресс систем
- Гибкость применения и возможность использования на нескольких прессах

**Применение**

Система смены штампов устанавливается на прессе с целью экономии времени и трудозатрат при смене тяжелых штампов. Разработанная на основе стандартизированных консолей для смены штампов и оснащенная приводом система не занимает много места и легко монтируется на прессе. Данная система удобна как для модернизации существующего участка, так и для оборудования нового.

**Описание**

Эта система смены штампов с тянуще-толкающим приводом облегчает обращение со штампом и обеспечивает экономию трудозатрат и времени при смене штампов с максимальным весом 25 тонн в труднодоступных местах. Система для штампов с большим весом - по запросу.

Роликовые и шариковые направляющие, установленные в Т-образных пазах на столе, обеспечивают легкую установку штампа. Возможны индивидуальные технические решения для автоматизированной смены штампов, а также интеграции в систему пресса.

Размеры и другие технические подробности – в ходе проектирования.  
Пожалуйста, свяжитесь с нами!

**Работа**

Узел привода и несущая консоль подвешиваются на крюки расположенные на прессе и фиксируются. Штамп помещается на консоли с помощью крана или вилочного погрузчика. После того как штамп установлен на консолях, он может быть введен в штамповое пространство пресса с помощью тянуще-толкающего загрузочного устройства. Встроенный цепной привод позволяет автоматическую загрузку и позиционирование штампа на прессе с помощью кнопки на удаленном пульте управления.

При смене штампа стол пресса остается свободным, т.е. тянуще-толкающие элементы системы перемещения не заходят в пространство стола. Задняя часть пресса также полностью свободна. Данная станция смены штампов может устанавливаться практически на любой пресс, проста в обращении и может легко демонтироваться.

**Примеры применения**



Консоли для смены штампов с приводом



Консоли для смены штампов с приводом



Консоли для смены штампов с приводом для боковой установки штампа в пресс

**Варианты исполнений консолей для смены штампов**

Различные варианты исполнений синхронизированных приводных консолей с расположением привода справа/слева. Длины консолей, их несущая способность, адаптеры – по выбору.

